

クリーナー(家庭用) 品番 SC-XW22M

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



ページ	も く じ	
1	安全上のご注意	準備する
2	使用上のお願い	
3	各部のなまえと組み立てかた	
3	付属品	
5	お掃除する	使う
5	ターボブラシの使いかた	
6	付属ブラシの取り付けかた／使いかた	
7	ダストカップのゴミを捨てる	
8	ティッシュペーパーを取り付ける	
9	紙パックを交換する	
10	収納する	お手入れする
11	お手入れをする	
11	ダストカップ	
12	付属ブラシ	
12	モーター前フィルター	
12	本体・伸縮パイプ・ホース	
13	ターボブラシ	
14	保護装置について	
14	別売品	困ったときは
15	故障かな?と思ったら	
16	よくあるお問い合わせ	
17	お客さまご相談窓口	
18	仕様	
18	保証とアフターサービス	
裏表紙	保証書	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○記号はしてはいけない「禁止」内容
(左図は分解禁止)



●記号は必ず実行する「強制」内容
(左図はプラグを抜く)

警告

電源プラグ・コード・コンセント



電源プラグを抜く

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
→感電・けがの原因



強制

- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
→他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因
- 電源プラグに付着したほこりは乾いた布で拭き取る
→ほこりがたまると火災の原因
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
→感電・ショート・発火の原因



禁止


- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
→感電・けがの原因
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
→感電・ショート・発火の原因
- コードを傷つけない
(加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・ターボブラシに巻き込むことをしない)
→火災・感電の原因

ターボブラシ



接触禁止

- 回転部分に触れない
→けがの原因
特にお子様には注意してください



禁止

- 引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない
(灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・線香など)
→爆発・火災の原因




分解禁止

- 改造はしない
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
→火災・感電・けがの原因
修理はお買い上げの販売店またはもよりの「お客さまご相談窓口」(→P.17)にご相談ください。



水場での使用禁止

- 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない
(水洗いできる部品を除く)
→感電の原因



強制

- 異常・故障時には直ちに使用を中止する
→発煙・発火、感電のおそれあり
- 「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる、または異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする

すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠ 注意

電源プラグ・コード・コンセント



強制

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ
→ 感電やショートによる発火の原因
- コードはまっすぐに引き出す
→ コードが本体とこすれて破損し、感電・発火の原因
- コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
→ 電源プラグがあたってけがをする原因



電源プラグを抜く


- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
→ けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

吸込口・排気口



禁止

- 吸込口をふさいで長時間運転しない



- 排気口はふさがらない
→ 過熱による本体の変形・発火の原因



禁止

- 本体ハンドル・前ハンドル以外を持って本体を持ち上げない
- 収納の状態で持ち運ばない
→ 本体や部品の落下によるけがの原因

- 本体に乗らない
→ 故障や転倒によるけがの原因
特にお子様には注意してください

- 本体の接点に、ピンなどの金属類を入れない



火気禁止

- 引火性のものの近くで使用しない
→ 爆発・火災の原因
- 火気に近付けない
→ 本体の変形によるショート・発火の原因

使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

一気に多量のゴミを吸わせない

次のものは吸わせない

- ・ 水などの液体や湿ったゴミ
- ・ ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
- ・ 多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- ・ ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ
▶ 故障や吸込力低下の原因

ホースの扱いはていねいに

- ・ ホースを持って本体を持ち上げない
- ・ ホースを踏みつけない
▶ ホースの破れや、断線による故障の原因
ホース内には通電用の配線をしています。

ターボブラシの扱いは正しく

- ・ 壁や家具に強く当てない
- ・ 床に強く押し付けたり、落とさない
▶ 傷つきや故障の原因
- ・ 車輪がすり減った状態で使い続けない
▶ 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。

付属ブラシを正しく使う

- ・ 傷つきやすい所には強く押し付けない
- ・ 伸縮パイプやホースの先端で掃除しない
▶ 傷つきや故障の原因
付属ブラシを取り付けて掃除してください。

次のような状態で使い続けない

- ・ クリーニングサインが点灯・点滅している
- ・ ホースまたはパイプにゴミがつまっている
▶ モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます。(→P.14)
- ・ 本体が転倒している
▶ 床面の傷つきや故障の原因

紙パックを正しく使う

- ・ 破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしない
▶ 故障の原因

各部のなまえと組み立てかた

付属品

ターボブラシ	伸縮パイプ	ホース (そのままブラシ付き)	すき間用吸込口	つぎ手 別売品(→P.14)を 取り付けるときに使用
ダストカップ※ 	(ダストカップに装着) お手入れブラシ ティッシュペーパー  		紙パック※ (→P.9・14) 	

※：ダストカップと紙パックは同時に使用できません。
紙パックでお掃除するときは、ダストカップを取り出してください。

長さ調節ボタン

押しながら伸縮パイプの長さを調節してください。
調節時は、「カチッ」音を確認してください。

伸縮パイプ

パイプホルダー (→P.10)

ボタン

カチッ

ターボブラシ

- ホース／伸縮パイプ／ターボブラシをははずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。

お掃除しながら、 かんたん省エネ！

まずお部屋を片付ける

先にお部屋を片付けておけば、掃除機をかける時間が短縮でき、電気代の節約になります。





ゴミ捨てはお掃除ごとに

お掃除ごとにゴミ捨てとティッシュペーパーの交換(→P.8)をしましょう。フィルター類への汚れの付着を抑え、吸込力が持続。効率的にお掃除できます。

ターボブラシはいつも清潔に


回転ブラシにゴミが巻き付いたら、早めにお手入れ(→P.13)をしましょう。いつも清潔にしておけば、ゴミがよく取れ、効率的にお掃除できます。





お掃除する

1 電源プラグをコンセントに差し込む



2 運転を始める

吸込力の目安	
強	じゅうたんのお掃除に
中	床、たたみのお掃除に
弱	薄い敷物のお掃除に

- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。
- ターボブラシの操作が重いときは、吸込力を下げてください。

3 運転を止める

じゅうたん

①一定方向に往復
②直角方向に往復
③残ったすみ の順でお掃除

- 新しいじゅうたんは遊び毛が多くとれますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

たたみ

たたみの目にそってゆっくりと動かす

床上吸引

ブラシ部前方と上部の吸気口から空気中のホコリも吸引します。

エアブロック

空気のカーテンで、床面のホコリの舞い上げを抑えます。


クリーニングサイン

点灯：フィルターの目づまりや紙パックの交換時期をお知らせ(→P.7・9)
点滅：本体の保護装置が作動中(→P.14)


床

板の目にそって軽くすべらせる

壁ぎわ ターボブラシを壁に押し当てて左右に





家具のすき間



家具の下

伸縮パイプを下げて




手元をひねって伸縮パイプを下げる

- そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた状態で低い所を掃除しないでください。(床などを傷つける原因)
- パイプホルダーが家具や床に当たらないように注意してください。(傷をつける原因)

付属ブラシの取り付けかた

すき間用吸込口


ホース／伸縮パイプに取り付けます。



- 吸込音が気になるときは、吸込力「弱」にしてください。


そのままブラシ

伸縮パイプをはずし、凸部に指をかけて起こします。



伸縮パイプにも取り付けられます。

そのままブラシの片側を引き上げ、取りはずす



ピンにブラシの穴を合わせ、押し込む



エアコンのフィルター

そのままブラシ

エアコン

そのままブラシ


窓のサッシ

すき間用吸込口


パソコンのキーボード

そのままブラシ

ターボブラシを逆立ちさせて



逆立ちハンドルが上になるように回す



ターボブラシを逆立ちさせたときは

- ターボブラシを家具のすき間などに固定させているときにパイプを右図の矢印の方向に動かさないでください。(ターボブラシが破損する原因)
- まっすぐ前後に動かしてください。(無理に左右に動かすと、伸縮パイプが破損する原因)
- 通常的位置にもどすには、逆の手順でグリップが上になるように回してください。



使う

ダストカップのゴミを捨てる

ゴミ捨て時の前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

●ゴミ捨ての目安をクリーニングサイン点灯でお知らせ※


※吸込力「強」「中」で運転中のみ

点灯したら → ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換

ゴミの種類によって点灯の時期が異なる場合があります。

- 目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いとき……ゴミが少なくても点灯することがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき……ゴミがいっぱいでも点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしてください。

それでも点灯するときは → ダストカップ／フィルターのお手入れ(→P.11・12)



クリーニングサイン



お願い ～長くお使いいただくために～


■お掃除ごとにゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしましょう。

■点灯状態で使い続けしないでください。

点灯状態での運転はモーターに負担がかかります。

点灯後は、すぐにゴミ捨てまたはお手入れをしてください。

1 ダストカップを取り出す




お願い

- 取り出し時にゴミすてボタンを押したり、集じん口を下に向けしないでください。(ゴミがこぼれます)



2 チリ落としレバーを5往復程度動かす

ブリーツフィルターのゴミやほこりを落とします



- ブリーツフィルターの色が部分的に濃い、または薄いことがあります。性能上問題はありません。

3 「ゴミすてボタン」を



ダストカップにティッシュペーパーを取り付けましょう。

お掃除ごとの

- ティッシュペーパーの交換
- チリ落としレバーの操作


をすると

- メッシュ・ブリーツフィルターへの汚れの付着が少なくなり、お手入れの回数が減ります。
- ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを抑えることができます。



- ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを 사용합니다。
- めれたティッシュペーパーは使えません。
- ティッシュペーパーを取り付けた状態では、クリーニングサインが通常より早く点灯したり、本体や排気が熱くなる場合があります。

ゴミを捨ててもクリーニングサインが点灯する・吸込力が弱い・運転音大きい等の症状が改善できない場合は、お手入れ(→P.11・12)をしてください。



- 当社試験ゴミによる当社試験結果
- ゴミの種類や条件(温度、湿度等)によって吸込力の持続期間は異なります。

押してゴミを捨てる


上下に振って、ブリーツフィルターとメッシュ枠の間のゴミを落とす

- ブリーツフィルターに無理な力を加えないでください。(変形の原因)

ダストカップのまわりのゴミは、お手入れブラシで落とす

4 メッシュ枠の上にティッシュペーパーをのせ、ゆっくりふたを閉める


ティッシュペーパーは矢印の先端に合わせる




- ティッシュペーパーを取り付けない場合は…

吸込力を持続するため、月1回を目安に、ダストカップのお手入れ(→P.11)をしてください。

5 ダストカップを本体に取り付け、ふたを閉める



はみ出たティッシュペーパーは前に折り返す




紙パックを交換する

紙パック交換の前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

●交換の目安をクリーニングサイン点灯でお知らせ※

※吸込力「強」「中」で運転中のみ



ゴミの種類によって点灯の時期が異なる場合があります。

- 目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いとき……ゴミが少なくても点灯することがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき……ゴミがいっぱいでも点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、紙パックを交換してください。



お願い ～長くお使いいただくために～

■破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしないでください。故障の原因になります。

■点灯状態で使い続けしないでください。


点灯状態での運転はモーターに負担がかかります。
点灯後は、すぐに紙パックを交換してください。

取り付ける


1 本体からダストカップを取り出す

- 紙パックとダストカップは同時に使用できません。

2 紙パックの台紙を 本体のみぞに差し込む



3 台紙をフックに引っかける




4 ふたを閉める


- ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、正しく取り付けられていません。

取りはずす


1 本体を立てて、ふたを開く



2 フックからはずして取り出す



3 紙パックを捨てる



紙パックのお求めは…


クリーナーの紙パックは機能部品です。当社「**純正**」以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の「**純正**」紙パックを使用してください。
(→P.14)

収納する

- 1** コード巻き取りボタンを押して
電源コードを巻き取る

コード巻き取り
ボタン

必ず電源プラグを
持ってから押す




- 2** 伸縮パイプを本体に固定する

伸縮パイプは
縮めておく


パイプホルダー

引っかける




- 3** 伸縮パイプからホースを抜き、
下図のように収納する

引っかける



高さの低い場所にも
収納できちゃう♪



- 収納の状態で持ち運ばないでください。ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。
- 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

お手入れをする

お手入れの前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。（変色・変形・割れの原因）

水洗いマークについて



水洗いできます

水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いの原因）
ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変形の原因）



水洗いできません

ダストカップ



お手入れのタイミング ・クリーニングサインが点灯したとき

- ・吸込力が弱くなったとき
- ・運転音が大きくなったとき


下記の場合は、吸込力を持続させるため、月1回を目安にお手入れをしてください。

- ・お掃除ごとのゴミ捨て・チリ落としレバーの操作をしない
- ・ダストカップにティッシュペーパーを取り付けない

1 ゴミを捨てる（→P.7）


2 カップフィルターをはずす

取手を広げながら
カップフィルターを手前に引いてはずす




取り付けかた

カップフィルターのみぞを
ダストカップの凸部に合わせて
押し込む




3 お手入れブラシで 目づまりやゴミを取り除く




汚れが気になるときは

プリーツフィルターをはずして
その他の部品を水洗いする



※プリーツフィルターが破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（→P.14）




本体・伸縮パイプ・ホース

1 柔らかい布で水ぶき

- よく絞ってください。
- 汚れがひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で水ぶきしてください。



2 からぶき



付属ブラシ


そのままブラシ

ホースからはずして 水洗いする



すき間用吸込口

水洗いする




モーター前フィルター（アレルブロック）フィルター

お手入れのタイミング



・ゴミやほこりが付着したとき



1 取りはずす




2 軽く水洗いする




約1日
陰干しする

- 洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（変形の原因）

取り付け時



みぞにそって
奥まで差し込む



※モーター前フィルター（アレルブロックフィルター）が破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（→P.14）


お手入れをする(つづき)

ターボブラシ




お手入れのタイミング

- ・ゴミが巻き付いたりつまったとき
- ・月1回程度




1 回転ブラシを取り出す

①カバーをはずす




②回転ブラシを手前に引いて取りはずす



2 ゴミを取り除く


①回転ブラシのゴミを取り除く

巻きついた糸くずなどは
はさみやピンセットで取り除く




水洗い可


軸受に巻きついたゴミは
軸受をはずして取り除く



取り付け時は
ワッシャを必ず
取り付けてください




②そのままブラシやすき間用吸込口で ターボブラシ裏面や空気取り入れ口の ゴミを吸い取る



3 回転ブラシを取り付ける

①軸受を穴に差し込み、 反対側の軸受をみぞに入れる



②カバーを取り付ける



保護装置について

下記の原因によって保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。



- モーターの過熱を防ぐため、クリーニングサインが点滅し、吸込力が低下（吸込力の調節はできません）
→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止
- モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止

原因

- ダストカップまたは紙パックにゴミがたまりすぎている
- ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっている

処置

- ①「切」を押し、電源プラグを抜く
- ② ● ダストカップのゴミを捨て、お手入れする（→P.7・11）
または、紙パックを交換する（→P.9）
- ホース、パイプ、ターボブラシにつまったゴミを取り除く

ホースやパイプにつまったゴミは、
→ほうきなどの長い棒で取り除く（先がとがった棒は使用しない）


- ③電源プラグを差し込んで再度運転する

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、
15～60分待ってから使用してください。

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
（価格は2010年8月現在のものです。）


※別売品のブラシの種類によっては
パイプの太さが違うため、付属品の
つぎ手（P.3）を使用してください。



■ ふとんローラー （アトピットターボ）

SCS-ATP20

メーカー希望小売価格
10,290円（税抜9,800円）




ふとんのお掃除に

■ ブラシ付3段ロング すき間用吸込口

SCS-LB3

メーカー希望小売価格
1,260円（税抜1,200円）



高い所や狭い所のお掃除に

■ モーター前フィルター （アレルブロックフィルター）

部品コード 616 161 0041

メーカー希望小売価格
630円（税抜600円）

■ プリーツフィルター

部品コード 616 162 2129

メーカー希望小売価格
1,890円（税抜1,800円）

■ 紙パック … 使える紙パックは以下の4種類です。

● パワー持続タイプ

SC-PX17（3枚入）

メーカー希望小売価格 **1,260円**（税抜1,200円）

キャッチしたダニのフン・
死がいの活性を抑制 ★¹
アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの
入った
防臭 ★² タイプ

アレルブロック・防臭剤

植物抽出フラボノイド
アミノ酸
デンプン加水分解物

● 排気クリーンタイプ

SC-P16（5枚入）

メーカー希望小売価格
1,155円（税抜1,100円）

特殊3重層で
花粉やダニの
死がいもキャッチ

● フラボノイド入り

防臭 ★² 高性能タイプ

SC-P15（5枚入）

メーカー希望小売価格
1,050円（税抜1,000円）

防臭剤

植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

● フラボノイド入り

防臭 ★² タイプ

SC-P14（5枚入）

メーカー希望小売価格
735円（税抜700円）

防臭剤

植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

- クリーナーの紙パックは機能部品です。当社「**純正**」以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の「**純正**」紙パックを使用してください。

★¹

抑制効果	品番	試験機関名	試験方法	抑制の方法
	SC-PX17	株式会社 大阪環境技術センター	ELISA法	繊維に付着

★²

- ・紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。
- ・ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。（ゴミの量、種類によって異なります。）

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	4 5
運転が自動的に止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップまたは紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？ ●ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●クリーニングサインが点滅していませんか？ →モーターの過熱を防ぐため、本体の保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について」の説明に従い、処置をしてください。 	7・9 13・14 14
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●クリーニングサインが点灯していませんか？ →ダストカップのゴミを捨て、お手入れをします。 ティッシュペーパーまたは紙パックを交換します。 	7・9
運転音大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまっていますか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？ →お手入れをします。 ●本体のふたが開いていませんか？ 	13・14 11・12 —
運転中にボコボコと音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップまたは紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？ ●ホース、パイプ、ターボブラシにゴミがつまったり先をふさいでいませんか？ →上記箇所のお手入れ・処置をしてもクリーニングサインの点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	7・9 11・12 13・14
ゴミが少ないのにクリーニングサインが点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いときは、ゴミが少なくても点灯することがありますが、異常ではありません。 ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換または紙パックの交換をしてください。 	7・9
ゴミがいっぱいでもクリーニングサインが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛や綿ゴミが多いときは、ゴミでいっぱいでも点灯しないことがあります。異常ではありません。 吸込力が弱いと感じたら、ゴミ捨て・ティッシュペーパーの交換または紙パックの交換をしてください。 	7・9
回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●ターボブラシやターボブラシの空気取り入れ口にゴミがつまったり、回転ブラシに毛が巻き付いていませんか？ →つまったゴミや巻き付いた毛などを取り除きます。 ●手元スイッチが「弱」になっていませんか？ →手元スイッチを「強」にします。 ●ダストカップまたは紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？ 	13 5 7・9
ダストカップが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●「ゴミすてボタン」を押していますか？直接手では開けられません。 	7
ダストカップが本体に装着できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ブリーツフィルターが確実に取り付けられていますか？ 	11

コードが全部巻き取れない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか？ →コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。 	—
コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードがからんでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行います。 	—
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか？ →お手入れをします。 ●ダストカップまたは紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？ 	11・12 7・9

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容	ご回答	ページ
Q ダストカップと紙パックは同時に使用するの？	<ul style="list-style-type: none"> ●同時には使用できません。 紙パックでお掃除するときは、ダストカップを取り出してください。 	9
Q つぎ手はどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> ●別売品のふとんローラーなどを取り付けるときに使用します。 普段のお掃除では使用しませんので、なくさないように保管してください。 	14
Q 別売ブラシや別売アタッチメントが取り付けられない！	<ul style="list-style-type: none"> ●つぎ手（→P.2）を接続すればお使いいただけます。 ただし、種類によっては取り付けられないものもあります。 	14
Q 使える紙パックの品番は？	<ul style="list-style-type: none"> ●三洋電機製SC-PX17、SC-P16、SC-P15、SC-P14の4種類が お使いいただけます。 	14
Q 三洋電機製の純正紙パック以外（各社対応紙パック等）は使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> ●必ず三洋電機製の純正紙パックをご使用ください。 当社純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。またクリーナーの性能・品質などを保証できません。 	14

お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いを
お願いします

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 (7月～8月)8:45～19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333
		東北地区	050-3116-2444
		関東・甲信越地区	050-3116-2222
		近畿地区	050-3116-2555
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	北陸	050-3116-2555
		中部・北陸地区	中部 050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国 050-3116-2777 四国 050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888
		沖縄地区	098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。
最寄の拠点は弊社ホームページ<http://jp.sanyo.com>もしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として利用します。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

110610U

仕様

■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。

■包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60Hz共用	消費電力	1,000W～約200W
吸込仕事率※	サイクロン式 590W～約70W（ティッシュペーパー装着時、約10W低下します。） 紙パック式 600W～約70W		
運転音※	67dB～約59dB	コードの長さ	5m
本体寸法	(長さ)352×(幅)255×(高さ)220mm	集じん容積	0.7L（紙パック使用時 1.8L）
質量	サイクロン式 5.7kg（ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む） 紙パック式 5.4kg（ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む）		
付属品	ターボブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本（そのままブラシ付き）、すき間用吸込口1個、 つぎ手1個、ダストカップ1個、お手入れブラシ1個（ダストカップ装着）、 ティッシュペーパー1枚（ダストカップ装着）、紙パック1枚		

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

※吸込仕事率と運転音の表示は、JIS C 9108による。

保証とアフターサービス

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間 お買い上げ日から1年間

補修用性能部品の 保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や 修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの当社「お客さまご相談窓口」（→P.17）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

故障かな？と思ったら（P.15）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さま
メモ

お買い上げ日

年 月 日

お買い上げ
販売店名

TEL () -

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を！



このような
症状は
ありませんか

- 「強」「中」「弱」を押しても時々運転しないときがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、
すぐに「切」を押し、
電源プラグを抜い
て、販売店へ点検
修理を依頼してく
ださい。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4